



# C O R R E C T I O N

QUESTION 1		Points
A	<i>Randonneur</i>	0,75
B	<i>Bip sonore</i>	0,75
C	<i>Se connecter</i>	0,75
D E F	<i>Récupérer les données</i>	0,75
	<i>fournir énergie électrique</i>	0,75
	<i>Se fixer</i>	0,75
G	<i>Contenir</i>	0,75
H	<i>Etre manipulé</i>	0,75
I	<i>Informé</i>	0,75
J	<i>Intempéries</i>	0,75
K	<i>Câble USB</i>	0,75
L	<i>Sac banane</i>	0,75
M	<i>Surface 1 m<sup>2</sup></i>	0,75
N	<i>Smartphone</i>	0,75
		<b>10,5</b>

QUESTION 2		Points
A	<i>Economiseur de batterie activé ?</i>	1,5
B	<i>Détecter les applications ouvertes</i>	1,5
C	<i>Applications trouvées ?</i>	1,5
D	<i>Applications en cours d'exécution ?</i>	1,5
E	<i>Fermer les applications</i>	1,5
F	<i>Consommation importante des applications ?</i>	1,5
G	<i>Avertir utilisateur</i>	1,5
		<b>10,5</b>

**TOTAL** **21**